

Инструкция по работе на ккм АМС-100К

(а также АМС-100Ф 17-18 версии)



Кассовый режим:

Включаем кассовый аппарат в розетку. Включаем выключатель. На табло появляется 0,00.

Аппарат находится в кассовом режиме.

при настройке работы в один отдел(без отделов).Работу сотделами смотри ниже.

Пробитие одиночного чека

Набрать сумму, нажать ВВ , = , ВВ. Выходит чек.

Пробитие чека на несколько сумм в одном чеке

Набрать сумму, нажать ВВ , набрать сумму, ВВ, и т.д., затем = , ВВ .

РАБОТА СО СДАЧЕЙ

Набираем стоимость товара, нажимаем на ВВ , = , нажимаем на НЛ – вводим сумму,

полученную от покупателя нажать на ВВ.

ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Набрать количество товара, нажать на клавишу х(умножение), набрать стоимость одного

товара, нажать на ВВ, = , ВВ.

Работа с отделами в кассовом режиме.

Пробитие одиночного чека

Нажать клавишу соответствующего отдела («1Д»,«2В»,«3Т»,«4С»), на цифровом индикаторе высвечивается номер отдела. Ввод покупок по отделам 5-8 осуществляется повторным нажатием клавиши отделов 1-4. Номер секции может быть введен также после стоимости покупки. Набрать сумму, нажать ВВ , = , ВВ. Выходит чек.

Пробитие чека на несколько сумм в одном чеке

Нажать клавишу отдела, набрать сумму, нажать ВВ , нажать клавишу отдела,набрать сумму, ВВ, и т.д., затем = , ВВ .

РАБОТА СО СДАЧЕЙ

Нажать клавишу отдела, набираем стоимость товара, нажимаем на ВВ , = , нажимаем на НЛ – вводим сумму, полученную от покупателя нажать на ВВ.

ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Нажать клавишу отдела, набрать количество товара, нажать на клавишу х(умножение), набрать стоимость одного

товара, нажать на ВВ, = , ВВ.

Возврат можно провести двумя способами.

1. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать клавишу НЛ, клавишу -(минус), набрать итоговую сумму возвращаемого чека и нажать ВВ. Выдать покупателю деньги. Чек на возврат денег и возвращенный покупателем чек сдается в конце смены и на него оформить акт формы КМ-3.

2. Получить от покупателя возвращаемый чек и товар. Нажать клавишу ВТ, набрать итоговую сумму возвращаемого чека и нажать ВВ, = , ВВ. Выдать покупателю деньги. Пробитый чек возврата и чек, возвращенный покупателем, оформляются актом КМ-3.

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ

Нажать клавишу НАЛ, клавишу -(минус), набрать сумму снятия, ВВ.

СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, X-отчёта)

Нажать клавишу КЗ, 1Д, ВВ, в память не заносится.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(отчёт с гашением, Z-отчёт)

Клавиша КЗ, 2В, ВВ. ВВ.

Сообщения об ошибках:

Е 24 - не снят Z-отчет за прошедшие сутки работы, снять z-отчет.

Е ПУ – кончилась чековая лента, заправить новую ленту.

Е 36 - исчез заголовок чека, вызвать механика центра технического обслуживания.

Коррекция даты:

Нажать клавиши КР, потом 1Д,

Набрать дату в формате ДДММГГ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ ГОД),

Нажать клавишу ВВ. Если дата введена в корректном виде прозвучат четыре коротких звуковых сигнала , в противном случае – один длинный сигнал.

Если дата введена правильно, нажать клавиши ВВ, и потом КР. Дата будет исправлена.

Коррекция времени возможна только при закрытой смене.

Если смена не закрыта сделайте Z-отчет, нажав последовательно клавиши: КЗ 2В ВВ ВВ

Нажать последовательно клавиши КР, потом 2В,

ввести время в виде ЧЧММ (ЧАСЫ, МИНУТЫ),

нажать последовательно клавиши ВВ, КР. Время будет исправлено.