

Инструкция по работе на онлайн кассе Атол 90Ф

Кассовый режим.

В начале смены, перед пробитием первого чека обязательно, требуется войти в кассовый режим и открыть смену последовательным нажатием клавиш:

[PE],[1],[1],[ИТ],[ИТ].

Как пробить чек?

Чек пробивается в кассовом режиме.

Пробитие простого чека:

Наберите сумму продажи, нажмите клавишу [ВВ], затем клавишу [ИТ],

если на экране высвечивается ошибка E153, то откройте смену, для чего нажмите клавишу [ИТ].

Чтобы отключить необходимость открывать смену каждый день смотрите ниже.

Как пробить чек во второй, третий или другие отделы?

По умолчанию кассовый аппарат запрограммирован для работы только с одним отделом (секцией). Смотрите инструкцию как работать с отделами.

Наберите сумму продажи, нажмите клавишу [ВВ], затем нажмите номер отдела (цифровые клавиши от 1 до 8), для завершения чек нажмите клавишу [ИТ].

Чтобы пробить чек с подсчетом сдачи,

наберите сумму продажи, нажмите клавишу [ВВ], затем нажмите клавишу [ПС], на экране высветится С, наберите сумму денег, полученную от покупателя, для завершения чека нажмите клавишу [ИТ].

Если надо напечатать повторный чек.

До оплаты и закрытия чека нажмите клавишу [ПВ].

Как ввести процентную скидку на всю сумму чека?

После введения последней суммы

при процентной надбавке или скидке

нажимаете клавишу [ПС], затем клавиши [+] или [-] соответственно, наберите сумму надбавки или сумму скидки, нажмите клавишу [ВВ].

при суммарной надбавке или скидке

нажимаете клавишу [ПС], наберите сумму надбавки или скидки, нажмите клавиши [+] или [-] соответственно, затем клавишу [ИТ].

Аннуляция надбавки или скидки производится клавишей [АН].

Как пробить чек на товар из базы товаров или услуг?

Нажимаем клавишу [X], клавишу [ВВ], набираем количество товара, снова нажимаем клавишу [X], вводим код товара, нажимаем клавишу [ВВ], вводим цену, для завершения чека нажимаем клавишу [ИТ].

При возникновении ошибки E128 запрограммируйте опцию разрешения работы с базой товаров.

Чтобы пробить чек при безналичном расчете

требуется дополнительно запрограммировать эту возможность.

Перед закрытием чека нажмите последовательно клавиши [ПС] и [00].

Как пробить чек возврата?

Нажмите клавишу [ВЗ], наберите код товара, для завершения чека нажмите клавишу [ИТ].

При возникновении ошибки E115 в кассе не хватает достаточной суммы денег для возврата, нужно сделать внесение денег в кассу.

Аннуляция.

Чтобы аннулировать чек до закрытия его последним нажатием клавиши [ИТ], чек полностью можно отменить, нажав клавишу [PE].

Ввод номера телефона.

До закрытия чека нажмите клавишу [АН], наберите номер телефона, только цифры до 16-ти символов, нажмите [ИТ].

Как сделать внесение денег в кассу?

Наберите сумму внесения, нажмите клавишу [+].

Чтобы сделать выплату из кассы,
наберите сумму выплаты, нажмите клавишу [-].

Назначение клавиш в режимах X и Z-отчетов:

Клавиша [1] - отчет о состоянии счетчиков ККМ без гашения.

Клавиша [2] - отчет по секциям.

Клавиша [3] - отчет по кассирам.

Клавиша [5] - отчет по часам.

Клавиша [7] - отчет по количеству.

Клавиша [9] - отчет о текущем состоянии расчетов.

Клавиша [PE] - выход в режим "ВЫБОР".

Как сделать X отчет или иначе проверить показания?

Нажмите последовательно клавиши [PE],[2],[3],[0],[ИТ],[1],[PE].

Как сделать Z-отчет или по другому закрыть смену?

Нажмите последовательно клавиши [PE],[3],[3],[0],[ИТ],[2],[PE].

Ошибки и их устранение

E000-103 Нет или закончилась чековая лента. Поставьте новый рулон бумаги.

E000-136 Смена превысила 24 часа. Сделайте закрытие смены.

E130-017 Низкое напряжение АКК. Подключите зарядное устройство.

Информация с сайта service-kkm.ru