

Инструкция по работе на ЭКР-2102К.



При включении аппарата на табло появляется дата, например: 01.01.03, нажать ИТ, появляется время, например 08-21, нажать ИТ.

Если время установлено неправильно, то нажать клавишу ПИ и набрать правильное время на цифровой клавиатуре, нажать ИТ.

Появляется ?(Знак вопроса), нажать ИТ, появляется П?, нажать 6 раз клавишу "0" , на табло появляется 0,00, аппарат вошел в кассовый режим.

Оформление одной покупки: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции, нажать ИТ, на индикаторе отображается итоговая сумма и выходит чек.

Оформление чека на несколько покупок: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции, набрать сумму следующей покупки нажать клавишу № секции, и т. д.

Чтобы посмотреть набранную покупателем сумму на экране, нажать ПИ, нажать ИТ, на индикаторе отображается итоговая сумма и выходит чек.

Оформление чека на количество товара: набрать цену единицы товара, нажать * , набрать количество товара (целое число), нажать № секции и ИТ . На экране появиться итоговая сумма за требуемое количество и выйдет чек на эту сумму.

Вычисление сдачи: набрать сумму покупки нажать клавишу № секции , набрать номинал данной покупателем купюры, нажать ИТ , на экране появляется сумма сдачи и печатается чек.

Аннулирование денежных сумм: Если необходимо аннулировать сумму после оформления покупки(нажали сумму и отдел, но не нажали ИТ), нажмите клавишу АН, на индикаторе отобразится: АНН 0.00, нажмите клавишу ИТ .

Просмотр текущего времени и текущей даты: В кассовом режиме можно просмотреть при необходимости текущее время и дату, нажать клавишу "*" . На индикаторе появляется текущее время в виде: часы, минуты, секунды; нажать клавишу "*" , На индикаторе появляется текущая дата в формате: число, месяц, год. Выход из режима просмотра даты и времени осуществляется при нажатии на клавишу С .

Отчет без гашения (X-отчет):

Нажать клавишу РЖ несколько раз до появления на экране ОБГ?, нажать ИТ

На индикации П?, нажать 6 раз 0, на экране ОБГ1?, нажать ИТ, будет печатать X-отчет.

Отчет с гашением (Z-отчет):

Нажать клавишу несколько раз до появления на экране ОСГ?, нажать ИТ

На индикации П?, нажать 6 раз 0, на экране ОСГ1?, нажать ИТ для распечатки Z-отчета.

После окончания печати нажать клавишу РЖ , после того как на табло появиться ? , выключить аппарат выключателем и выдернуть вилку из розетки.

Сообщения об ошибках:

НБУ Закончилась чековая лента. Вставить бумагу и нажать клавишу «ПИ».

ПУ Сбой или авария печатающего устройства. Нажать клавишу «ПИ».В случае, если сообщение не исчезнет, вызвать специалиста по ремонту.

АП Разряжен аккумулятор. Подключить зарядное устройство.

Режим калькулятора

Нажать клавишу КЛК на экране 0 и черточка под КЛ. Попадаем в режим калькулятора.

Чтобы выйти из этого режима нажать клавишу "КЛК"

Если при выходе чека закончилась бумага, после заправки нового рулона, если аппарат не реагирует на нажатие клавиш, нажать клавишу ПИ при этом выйдет незаконченный чек и работа аппарата восстановиться.

Установка или коррекция даты:

Изменение даты возможно только вперед и только при обнуленной кассе.

Нажать клавишу РЖ несколько раз до появления на экране ПРГ?, нажать ИТ.

На экране появится сообщение П?, нажать 6 раз 0, на экране ПРГЧ ?, несколько раз нажать ПИ, до появления надписи на экране ПРГД?, нажмите ИТ.

нажмите клавишу ПИ, введите дату в формате: ДД ММ ГГГГ, где ДД - число, ММ - месяц, ГГГГ - год; нажмите клавишу ИТ. На печать будет выведено следующее сообщение:

ПОВТОРИТЕ

ВВОД ДАТЫ

нажмите клавишу ПИ, введите дату в формате: ДД ММ ГГГГ,

нажмите клавишу ИТ.