



Элвес-микро-К (Штрих-М)

Инструкция по работе на кассовом аппарате

Начало работы. Включить аппарат выключателем, находящимся на боковой поверхности аппарата. На табло ВЫБОР.

Если на табло вместо надписи ВЫБОР выводится дата, например 01-01-13 или другая некорректная дата;

а). Исправить дату, набрав правильную дату на цифровой клавиатуре, например 270813, нажать на кнопку ОПЛ, на табло появиться время, набрать правильное время, нажать на кнопку ОПЛ. На табло появиться С-00, нажать клавишу 00, на табло появиться ВЫБОР.

б). Если на табло Асс Lo нажать клавишу ОПЛ и подключить зарядное устройство(критическое состояние аккумулятора батареи).

Режим продаж.

- Нажать 1, затем 1, ОПЛ. На табло 0.00, аппарат вошёл в кассовый режим. Одиночная продажа: набрать цену товара, нажать ВВ, ОПЛ. Выйдет чек.
- Несколько покупок в одном чеке: набрать цену первого товара, ВВ, цену следующего товара, ВВ и так далее, нажать ПС, ОПЛ. Выйдет чек.
- Работа с автоматическим подсчётом сдачи: Набрать цену товара, ВВ, ПС, набрать сумму вносимую покупателем, ОПЛ, на табло отобразится сдача, выйдет чек, на котором, также будет отпечатана сдача покупателю.
- Если Вы набрали сумму, нажали ВВ, а покупатель отказывается от покупки или набранная сумма оказалась ошибочной, для отмены операции нажмите кнопку РЕ.
- Возврат товара: Нажать кнопку ВЗ, набрать цену возвращаемого товара, нажать кнопку ВВ, и закрыть чек возврата нажав на кнопку ОПЛ. На операцию возврата необходимо составить акт возврата по форме КМ-3.

Снятие текущего итога, X-отчёта(отчёта без гашения): нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажмите 2, затем 3, потом 0 и ОПЛ, на табло О 1-9, нажмите 1. Получает печать отчёта с текущим итогом для просмотра общей суммы в кассе.

•Для возврата в кассовый режим нажать РЕ, 1, 1, ОПЛ.

Z-отчет (отчет с гашением) требуется через каждые 24 часа. Нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажать 3, затем 3, потом 0 и ОПЛ, на табло Г 1-7. Нажать 2, на ленте будет напечатан Z-отчёт, где будет надпись "Обнуленная касса" и параметры записи в ЭКЛЗ. После завершения печати, нажать кнопку РЕ, чтобы на табло появилась надпись ВЫБОР. После чего выключить аппарат выключателем.

•

ОШИБКИ и сообщения:

- E 103 - Закончилась бумага, заправить новую ленту.
- E 136 или 24 часа - Смена превысила 24 часа, необходимо снять Z-отчёт.
- Асс Lo - Разряд аккумуляторной батареи, подключить зарядное устройство.

Коррекция даты и времени:

Снять отчёт с гашением (как смотри выше, если был снят ранее или накануне и пробития чеков не было, то не надо)

Нажать РЕ, на экране дисплея ВЫБОР, нажать 3, потом 30, ОПЛ, на экране Г 1-7.

Для изменения даты нажать 3, экране появится дата проведения последнего отчёта с гашением, набрать требующуюся дату в формате ДДММГГ(по 2 цифры день-месяц-год), нажать ОПЛ, на экране С-00, для подтверждения нажать 00 или С для отмены.

Для изменения времени: Нажать РЕ, на экране дисплея ВЫБОР, нажать Х, ОПЛ, набрать время в формате ЧЧММ, ОПЛ.