

## ККМ Меркурий-130К инструкция по работе



Включаем кассовый аппарат в розетку. Включаем выключатель. На индикаторе отображается текущая дата, нажмите ИТ, на индикаторе отображается время, нажмите ИТ. На табло отображается «?» (знак вопроса).

Чтобы пробить чек, нужно войти в кассовый режим.

Для этого нажмите клавишу ИТ, на табло запрос пароля кассира П?, наберите пароль кассира: 100000. Нажмите клавишу ИТ

На табло появляется 0,00. Аппарат находится в кассовом режиме.

Пробитие одиночного чека

Наберите сумму, нажмите ПИ и ИТ. Выходит чек.

Пробитие чека на несколько товаров в одном чеке

Наберите сумму первого товара, нажмите ПИ, наберите сумму второго товара, ПИ, и т.д., затем ИТ.

**РАБОТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДСЧЁТОМ СДАЧИ.**

Наберите стоимость товара, нажмите на ПИ, Наберите стоимость следующего товара, нажмите на ПИ, и т.д., наберите сумму денег, полученную от покупателя, нажмите ИТ.

**ШТУЧНЫЙ ИЛИ ВЕСОВОЙ ТОВАР**

Наберите количество или вес товара, нажмите на х, наберите цену товара за штуку или килограмм, нажмите на ПИ, тоже самое для следующего товара, нажмите ИТ, выйдет чек.

**СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ**

Нажмите клавишу -, наберите сумму снятия, ИТ.

**СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, X-отчёта)**

Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОБГ?». Нажмите ИТ. Наберите пароль администратора: 000000. Нажмите клавишу ИТ и ещё раз ИТ. Будет распечатан отчёт.

**ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (отчёт с гашением, Z-отчёт)**

Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, до появления на индикаторе табло «ОСГ?». Наберите пароль администратора: 000000. Нажмите клавишу ИТ и ещё раз ИТ. Будет распечатан отчёт.

**ОШИБКИ:**

НБУ - Нет чековой ленты, Заправьте бумажную ленту

ПЕРЕГРЕВ - Перегрев печатающей головки. Остудите ККМ.

ПОд Г - Термоголовка отведена. Подведите головку.

АП - Авария питания. Разряжен аккумулятор. Выключите машину. Зарядите аккумулятор.

ПРОВ ОСГ - Не закрыта смена. Закройте смену.

Err 025 - Переполнение буфера чеков. Проведите ОСГ.

**Коррекция даты и времени:**

После включения машины через некоторое время на дисплее появится текущая дата в формате ДД.ММ.ГГ – две цифры дня, месяца и года соответственно. Для редактирования текущей даты нажмите клавишу «Х», введите новую дату и подтвердите ввод клавишей «ИТ». Повторное нажатие клавиши «ИТ» позволит просмотреть текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС – час, минута и секунда (по 24 часовой системе) соответственно. Для редактирования времени нажмите клавишу «Х», введите новое время и подтвердите ввод клавишей «ИТ».