

Инструкция по работе на кассовом аппарате Меркурий- 180К



Включаем выключатель.

На индикатор выводится текущая дата: Например 090913. Нажмите клавишу ИТ, на индикатор выводится время: например 11-04. Нажмите клавишу ИТ, на индикатор выводится "?-----". Это приглашение на ввод пароля кассира, наберите 100000(один и 5 раз ноль), на табло появляется 0. Аппарат находится в кассовом режиме.

Пробитие одиночного чека

Наберите сумму продажи, нажмите клавишу отдела, нажмите клавишу ИТ. Выходит чек.

Пробитие чека на несколько сумм в одном чеке

Наберите сумму, нажмите клавишу отдела, наберите следующую сумму, нажмите клавишу отдела, и т.д., затем нажмите клавишу П.ИТОГ и ИТ.

РАБОТА СО СДАЧЕЙ

Наберите стоимость товара, нажмите на клавишу отдела, повторите предыдущие действия, если товаров несколько, нажмите П.ИТОГ, наберите сумму денег, полученных от покупателя, нажмите ИТ.

АНУЛИРОВАНИЕ НЕЗАКРЫТОГО ЧЕКА

Аннулирование возможно только при незавершенном чеке до нажатия клавиши ИТ. Нажмите на клавишу П.ИТОГ, на табло отобразится сумма чека. Нажмите на клавишу АН, на табло появится АННУЛЧ?, подтвердите аннулирование клавишей ИТ.

СНЯТИЕ ТЕКУЩЕГО ИТОГА(отчёта без гашения, X-отчёта)

Нажать клавишу АН/РЕ несколько раз до появления на табло надписи ОБГ, наберите пароль отчёта, 6 раз 0, на табло появится надпись КАССА, подтвердите снятие отчёта, нажав на клавишу ИТ. Произойдёт печать отчёта.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ(отчёт с гашением, Z-отчёт)

Нажать клавишу АН/РЕ несколько раз до появления на табло надписи ОСГ, наберите пароль отчёта, 6 раз 0, на табло появится надпись КАССА, подтвердите снятие отчёта, нажав на клавишу ИТ. Произойдёт печать отчёта.

Сообщения об ошибках

ERR-100 - не снят Z-отчет за прошедшие сутки работы, снять z-отчет.

ERR-0314 - кончилась чековая лента, заправить новую ленту.

ERR-034 - перегрев печатающей головки.

Коррекция даты и времени:

Нажать клавишу АН/РЕ несколько раз до появления на табло надписи ПРГ _ _ _ _ _ , наберите пароль 6 раз 0, на табло появится надпись ДАТА-ВР, нажмите клавишу ИТ и на индикаторе высветится сообщение «ДТ _ - - - -».

Цифровыми клавишами введите текущую дату в формате ДД.ММ.ГГ, две цифры числа даты, две цифры месяца и две последние цифры года.

Ввод подтвердите нажатием клавиши ИТ.

После вывода на индикатор приглашения к вводу времени:

«ВР _ - - - -» цифровыми клавишами введите текущее время в формате ЧЧ.ММ.СС, две цифры часов (в 24 часовом формате), две цифры минут и две цифры секунд.

Ввод подтвердите нажатием клавиши ИТ.