

## Инструкция ккм Меркурий-150



По включению аппарата на табло загорается ОП\_\_\_\_\_. Это приглашение в кассовый режим. Нажать ИТОГ. На табло 0.00. Касса готова к работе.

- 1) Набрать сумму покупки
- 2) Нажать клавишу П.ИТОГ.
- 3) Повторить пункты 1 и 2, если необходимо отпустить несколько покупок.
- 4) Нажатием клавиши ИТОГ подтвердить окончание чека.

Для подсчёта и печати сдачи на чеке после нажатия клавиши П.ИТОГ набрать сумму клиента и нажать ИТОГ.

Если необходимо аннулировать ошибочно внесённую в отдел сумму, то нужно нажать клавишу «Анн» - отменяется последняя покупка

Повторное нажатие отменяет предпоследнюю сумму. Завершить чек клавишей ИТОГ.

### ОТЧЁТЫ:

**X- отчёт.** Отчёт о наличности - снимается в любое время, но до снятия Z-отчёта и служит только для самоконтроля.

Клавишей РЕЖИМ выбрать режим Ад\_\_\_\_\_. Нажать ИТОГ. Затем клавишей П.ИТОГ выбрать надпись «ПО» и нажать ИТОГ. Будет напечатан X-отчет с данными текущей смены.

**Z-отчёт.** Ежесуточное гашение выручки.

Клавишей «РЕЖИМ» выбрать режим Ад. \_\_\_\_\_ Нажать ИТОГ. Затем клавишей П.ИТОГ выбрать надпись «СГ»

подтвердить клавишей ИТОГ. Выйдет контрольная лента и Z-отчёт за текущую смену.

**Установка или коррекция даты и времени:**

Клавишей «РЕЖИМ» выбрать режим Ад. \_\_\_\_\_ Нажать ИТОГ, Затем нажимая клавишу П.ИТОГ выбрать надпись «ПРОГ» и нажать ИТОГ. Нажмите клавишу "\*" (Звёздочка), на дисплей выводится текущая дата ТВД в виде d. xx.xx.xx в формате "число.месяц.год". Введите число и нажмите клавишу П.ИТОГ. Аналогично введите номер месяца. Введите две цифры номера года и нажмите клавишу ИТОГ. Например, чтобы ввести 3 сентября 2014 г. нажмите "0" "3" "П.ИТОГ" "0" "9" "П.ИТОГ" "1" "4" "ИТОГ".

На дисплей выводИТОГся текущее время ТВД в виде "t xx-xx." в формате "часы-минуты". Введите часы в 24-х часовой системе и нажмите клавишу П.ИТОГ. Введите минуты и нажмите клавишу "ИТОГ".

Например, чтобы ввести 7 часов 12 минут нажмите "0" "7" "П.ИТОГ" "1" "2" "ИТОГ".

При обнаружении ошибки во вводимых данных до нажатия клавиши ИТОГ нажмите клавишу С и повторите ввод.

При вводе корректного значения ТВД переходИТОГ в режим программирования, т. е. на дисплее появится «ПРОГ».

Для дальнейшей работы клавишей РЕЖИМ выбрать нужный режим или выключИТОГ аппарат.

**Сообщения об ошибках**

Е-ОП ошибка оператора, нажмите клавишу С.

Е-НСГ нет сменного гашения - снять сменный отчёт. С момента последнего снятия отчёта прошло 24 часа.

Е-Fr-ПР1 - открыта крышка ФР;

Е-Fr-ПР2 – нет бумаги;

Е-Fr-ПР3 – отжата головка принтера;

Е-Fr-ПР4 – нет бумаги контрольной ленты;

Е-Fr-ПР5 – отжата головка принтера контрольной ленты.

Информация представлена сайтом <http://service-kkm.ru>