

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

по эксплуатации кассовых аппаратов МИКРО-104К

НАЧАЛО СМЕНЫ

1. Включить ККМ кнопкой I - на табло 1 0.

Можно работать!

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК?

1. Набрать стоимость продажи на цифровой клавиатуре

2. Нажать № отдела (кнопки отделов 1 ... 4)

3. Нажать ИТОГ

4. Нажать <-| (жёлтую)

5. Выйдет чек.

АННУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЧЕКА

1. Нажать клавишу А

2. Нажать клавишу ИТОГ

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЫРУЧКУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ (ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ)

1. Нажать Р два раз, чтобы на табло было 1 -1-.

2. Нажать 1(цифровую) табло было 1 1.

3. Нажать <-| (жёлтую) - выходит отчет. Для продолжения работы:

4. Нажать Р - до надписи на табло 1 0.

Можно работать!

КОНЕЦ СМЕНЫ (ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ)

1. Нажать Р до надписи на табло 1 -2-.

2. Нажать 1(цифровую).

3. Нажать <-| (жёлтую) - выходит отчет с гашением

4. Для продолжения работы . Нажать Р - до надписи на табло 1 0 или выключить ККМ.

Установка или корректировка времени и даты

Нажать клавишу Р несколько раз пока на дисплее не высветится РП 0,

набрать на цифровой клавиатуре время ЧЧММ,

Нажать одновременно клавиши Д и 2, нажать клавишу СК.

Коррекция даты производится при закрытой смене(после проведения отчета с гашением и до проведения первой операции продажи).

Нажать клавишу Р несколько раз пока на дисплее не высветится РП 0,

Набрать на цифровой клавиатуре дату ДДММГГ,

Нажать одновременно клавиши Д и 1, на дисплее появится сообщение Ч. О,

повторно набрать дату для подтверждения правильности ввода ДДММГГ,

нажать клавишу СК.

ОШИБКИ.

Е - ошибка продавца, нажать СК.

Е06 – ошибка печатающего устройства, открыта печатающая головка.

Е07 - закончилась чековая лента.

Е11 - нет сменного гашения, смена превысила 24 часа, сделать отчет с гашением.

Е71 - некорректный формат команды для ЭКЛЗ, выключить, а затем включить аппарат.

Расходные материалы: чековая термолента 44 мм