

# Инструкция по Ока-102К.

При включении аппарата на табло высветится: «0 0.00» Выбрать клавишей КР режим П – на индикаторе «П 0.00»

## Работа

Для начала работы, необходимо аппарат перевести в рабочий режим.

Выбрать клавишей КР режим Р – на индикаторе «Р 0.00»

### Одиночная продажа

ЦЕНА №секции ПИ ИТОГ

### Продажа нескольких штучных товаров

Количество . x ЦЕНА №секции ПИ ИТОГ

### Продажа (и) с подсчетом сдачи

ЦЕНА №секции ПИ Сумма полученная от покупателя ИТОГ

### **Не спешите нажимать ИТОГ**

Пока чек не закончен, есть возможность достаточно просто исправить ошибку.

Исправление ошибок

*Отмена незавершенных чеков:* пока чек не завершен в любой момент начатый чек можно отменить по клавише СТ

## Завершение рабочего дня

### Снятие X-отчета

Снимается для просмотра выручки, при необходимости.

Выбрать клавишей КР режим П – на индикаторе «П 0.00»

Последовательно нажать клавиши 1 ПИ

Распечатывается X-отчет.

### Снятие Z-отчета

Выбрать клавишей КР режим П – на индикаторе «П 0.00»

Последовательно нажать клавиши 1 АН

На индикаторе – «Г.С.?» нажать ИТОГ , индицируется текущая дата, нажать ИТОГ .

Распечатывается Z-отчет.

### Сообщения об ошибках

СО – нажать клавишу С;

АПУ – опустить рычаг, прижимающий бумагу;

НБ – заправить бумагу, и нажать клавишу С;

Со Г.С. – нажать клавишу С, снять Z-отчет;

Сбой часов – вызвать механика»

п - если ККМ работает от сети - выключить и снова включить ККМ; если ККМ работает от встроенного аккумулятора, то необходимо зарядить аккумулятор, или вызвать механика (для замены аккумулятора);

ПЕР – Вызвать механика;

АБР – проверить работу батарейки, или вызвать механика;

FExx (xx – номер ошибки) – вызвать механика.

Информация предоставлена сайтом <http://service-kkm.ru>