

Инструкция по работе на ккм Орион-100К.



Включаем кассовый аппарат, на табло- дата время. Нажимаем ИТОГ, на табло –0,00

- это кассовый режим.
- Одиночная продажа: набрать ЦЕНУ товара, нажать нужный ОТДЕЛ и клавишу ИТОГ, печатается чек
- Несколько продаж в одном чеке: ЦЕНА, ОТДЕЛ, ЦЕНА, ОТДЕЛ,...и т. д. ПР. ИТОГ, на табло появляется общая сумма, ИТОГ, печатается чек
- Работа со сдачей: ЦЕНА, ОТДЕЛ, ПР. ИТОГ, НАЛИЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ, ИТОГ, печатается чек, на табло - сдача
- Аннулирование: если набрали цену и нажали отдел, чек можно аннулировать, нажав АННУЛИР, на табло- АН 0,00, набрать сумму, которую надо аннулировать, но не более набранной в чеке, нажать ОТДЕЛ, в который пробита аннулируемая сумма, ИТОГ, печатается чек, на табло должно появиться 0,00.
- Выплата из кассы (инкассация): нажать ВЫПЛАТА, набрать выплачиваемую сумму, но не более дневной выручки на данный момент, нажать ИТОГ, печатается чек
- Все неправильные действия отменяются кнопкой С (СБРОС).
- Режим калькулятора: нажать зеленую кнопку с изображением калькулятора, на табло появиться 0 и изображение калькулятора. Клавиша ИТОГ – это «равно», все операции, как на калькуляторе. Чтобы выйти из режима калькулятора, нажать кнопку с изображением калькулятора, на табло 0,00.
- Просмотр даты и времени: нажать клавишу с изображением часов, на табло появиться дата и время, что выйти, нажать кнопку С (сброс).
- Х-отчет (отчет без гашения): нажать клавишу РЕЖИМ пока на табло не появиться ВЫБОР 2, нажать ИТОГ, появиться –1- ^X, нажать ИТОГ, выйдет Сменный отчет (без гашения), чтобы выйти нажать РЕЖИМ, пока не появиться ВЫБОР 1(кассовый режим).
- Z-отчет (отчет с гашением) требуется через каждые 24 часа. Нажать клавишу РЕЖИМ до появления на табло ВЫБОР 3, нажать ИТОГ, на табло –1- ^Z, нажать ИТОГ, печатается контрольная лента, на табло ВЫВОД, после остановки ленты нажать ЭЛ. ЖУРНАЛ, печатается отчет сменный с гашением, чтобы выйти нажать РЕЖИМ, выключить аппарат.
- ОШИБКИ и сообщения:
 - 03 - нет или не правильно заправлена чековая лента.
 - 04 - разряжен аккумулятор, подключить к аппарату зарядное устройство.
 - + ремонтный знак – переполнение чека (превышение покупок)
 - если на чеке печатает «проведите отчет с гашением», снять Z-отчет.
- Коррекция времени: снять Z-отчет, выключить аппарат, включить через некоторое время, на табло – дата и время, набрать правильное время - часы, минуты (только цифры).
- Установка даты: Нажать клавишу РЕЖИМ до появления на табло ВЫБОР 4, нажать ИТОГ, на табло -1- Настройка. Нажать клавишу Пр итог несколько раз до появления на дисплее -5-, нажать Итог, при этом на индикаторе появится текущая дата в формате: ДД ММ ГГГГ. нажмите клавишу Пр. итог при этом на индикаторе замигает первая цифра числа, введите дату с помощью цифровой клавиатуры, нажмите клавишу «ИТОГ», на печать будет выведено следующее сообщение:
ВВЕДИТЕ ДАТУ ПОВТОРНО
повторите ввод даты.
Если дата запрограммировалась, на печать выводится сообщение:
ДАТА ВВЕДЕНА
КОРРЕКТНО.
Выйти из программирования даты, нажимая на клавишу РЕЖИМ.