

Краткая инструкция по работе на кассовом аппарате Орион–105К



При включении аппарата на табло отображается сообщение «ОРИОН-105». Затем отображается текущая дата. Нажмите клавишу Итог. Отображается текущее время. Нажмите клавишу Итог, после этого ККМ перейдет в кассовый режим и на табло загорится 0.

Оформление чека на одну покупку:

Введите стоимость покупки, нажмите клавишу отдела, нажмите клавишу Итог.

Продажа нескольких товаров:

Наберите цену первого товара, нажмите клавишу отдела, наберите цену второго товара, нажмите клавишу отдела и т. д. для других товаров, нажмите Пр.итог и Итог.

Чек продажи с использованием умножения:

Введите цену товара нажмите клавишу * (Звёздочка), введите количество товара в штуках или вес товара в кг, нажмите клавишу отдела и Итог.

Чек с подсчётом промежуточного итога:

После оформления нескольких продаж, нажмите на клавишу Пр.итог, на табло появится сумма промежуточного итога и на чеке будет распечатано значение промежуточного итога.

Вычисление сдачи:

Для вычисления сдачи после завершения набора всего чека, нажмите Пр.итог и получите сумму чека. Наберите вносимую сумму покупателем для оплаты и нажмите клавишу Итог. При этом в чеке распечатывается внесённая сумма и сумма сдачи, на табло отобразится знак С и сумма сдачи.

Повтор покупки:

Для повтора предыдущей покупки внутри чека нажмите клавишу отдела.

Для сброса ошибочно набранной суммы до нажатия клавиши отдела нажмите клавишу С.

Аннулирование продаж:

Для аннулирования всей суммы продажи или части её до закрытия чека нажмите клавишу Возв./Анн., на табло отобразится: (А), введите аннулируемую сумму, нажмите клавишу отдела, по которому была сделана продажа и нажмите клавишу Итог.

Режим калькулятора:

Для входа в режим работы калькулятора и выходе из него нажмите клавишу Калк.

Просмотр текущего времени и даты:

Для этого нажмите клавишу Время/Оплата, на табло появляется текущее время и дата. Выход из режима - при нажатии на клавишу С(Сброс).

Снятие показаний. (X-отчёт или иначе отчёт без гашения):

Нажатием на клавишу Реж выберете, чтобы на индикаторе загорелся знак (X), нажмите Итог и ещё раз Итог. Будет распечатан этот отчёт. Выход из режима клавишей Реж.

Снятие контрольной ленты. (Z-отчёт или отчёт с гашением).

Нажатием на клавишу Реж выберете, чтобы на индикаторе загорелся знак (Z), нажмите Итог и ещё раз Итог. Выход из режима клавишей Реж.

Ошибки и сообщения:

- 03 - нет или не правильно заправлена чековая лента. Заправьте ленту и нажмите клавишу С.
- 06 - превышен период в 24 часа, проведите отчет с гашением», снять Z-отчет.
- 08 - переполнение чека (превышение покупок)
- 17 - разряжен аккумулятор, подключите к аппарату зарядное устройство.

Корректировка времени и даты возможна только при закрытой смене. Для изменения времени после включения аппарата, когда на табло отображается время, наберите правильное время и нажмите Итог.

Для коррекции даты нажмите клавишу Реж несколько раз до появления на табло символа П, нажмите Итог. С помощью клавиш Внес./+ или Выпл./-» найдите режим программирования даты, на табло должно отобразится: «П 2. ДА. И. ВР.», нажмите клавишу Итог.

На табло отобразится время в виде: «в ЧЧ–ММ» где «ЧЧ» – часы; «ММ» – минуты.

С помощью цифровой клавиатуры ввести новое время, нажать клавишу Итог».

На индикаторе отобразится дата в виде: «1 дд.мм.гг» где «ДД» – день; «ММ» – месяц; «ГГ» – год.

С помощью цифровой клавиатуры введите дату, нажмите клавишу Итог. Для сброса даты в начальное значение нажать клавишу С во время ввода.

На табло отобразится запрос для подтверждения правильности ввода даты в виде: «2 дд.мм.гг».

Если необходимо распечатать предварительно введенные данные, нажать клавишу .(Точка).

Если данные верны, нажмите клавишу Итог, если нет, то повторите ввод заново.