

Инструкция ккм Штрих-мини-К



Нажать клавишу РЕ для включения.
На табло ВЫБОР.

- Режим продаж.
- Нажать 1, затем 1, ИТОГ. На табло 0.00, аппарат вошёл в кассовый режим. Одиночная продажа: набрать цену товара, нажать ВВОД, ИТОГ. Выйдет чек.
- Несколько покупок в одном чеке: набрать цену первого товара, ВВОД, цену следующего товара, ВВОД и так далее, нажать ПС, ИТОГ. Выйдет чек.
- Работа с автоматическим подсчётом сдачи: Набрать цену товара, ВВОД, ПС, набрать сумму вносимую покупателем, ИТОГ, на табло отобразится сдача, выйдет чек, на котором, также будет отпечатана сдача покупателю.
- Если Вы набрали сумму, нажали ВВОД, а покупатель отказывается от покупки или набранная сумма оказалась ошибочной, для отмены операции нажмите кнопку РЕ.
- Снятие текущего итога, X-отчёта(отчёта без гашения): нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажмите 2, затем 3, потом 0 и ИТОГ, на табло О 1-7, нажмите 1. Получает печать отчёта с текущим итогом для просмотра общей суммы в кассе.
- Для возврата в кассовый режим нажать РЕ, 1, 1, ИТОГ.
- Z-отчет (отчет с гашением) требуется через каждые 24 часа. Нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажать 3, затем 3, потом 0 и ИТОГ, на табло Г 1-5. Нажать 2, на ленте будет напечатан Z-отчёт, где будет надпись "Обнуленная касса" и параметры записи в ЭКЛЗ. После завершения печати, нажать кнопку РЕ, чтобы на табло появилась надпись ВЫБОР. После чего выключить аппарат клавишей РЕ, удерживая её 2 сек.
- ОШИБКИ и сообщения:
- РУЛОН - Закончилась бумага, заправить новую ленту.
- 24 ЧАСА - Смена превысила 24 часа, необходимо снять Z-отчёт.
- АСС LO - Разряд аккумулятора батареи, подключить зарядное устройство.
- Коррекция или установка времени: Изменение времени возможно только при закрытой смене.
Нажать кнопку РЕ до появления на экране сообщения ВЫБОР.
Нажать кнопку 7, на эране отображается установленное на аппарате время, нажать кнопку ИТОГ.
Набрать время в формате ЧЧ ММ СС, нажать ИТОГ, нажать РЕ.
- Коррекция или установка даты: Изменение даты возможно только при закрытой смене.
Нажать РЕ, на табло ВЫБОР, нажать 3, затем 3, потом 0 и ИТОГ, на табло Г 1-5. Нажать 3, на экране высветится установленная на аппарате дата. Ввести новое значение даты в формате ДД ММ ГГ, нажать ИТОГ, на экране С-00, для подтверждения правильности даты нажать кнопку 00. На чековой ленте будет напечатано: ВВЕДЕНА ДАТА: и новое значение даты. На экране Г1-5.
-

Информация предоставлена сайтом <http://service-kkm.ru>